



**Funktionsablauf:**

Sobald der Vorstecker entfernt wird, entspannt sich die Anstichnadelfeder und verschiebt die Anstichnadel, zeitverzögert durch das Verzögerungsgel, nach unten. In der untersten Position der Sicherungshülse werden die beiden Sicherungskugeln freigegeben, die Verbindung zur Anstichnadel gelöst und diese weiter nach unten gezogen, bis die Oberkante des Langloches auf dem Zugstück aufliegt.

Bei ausreichender Zugeinwirkung gibt das Zugstück die Anstichnadel frei, die durch die Kraft ihrer Feder in das Zündmittel getrieben wird.

**Varianten:**

MDW Kunststoff

MDW Aluminium

MUW Kunststoff grün

MUW Kunststoff braun

MUW Stahl

Übungsvariante

Y-MYB-4 (U-MYW) Kunststoff grün oder braun  
mit weißem Farbring